

P5525

Υποδοχή ψηφιακού χρονοδιακόπτη για εξωτερικούς χώρους

Οδηγίες χρήσης

A. Λειτουργίες

1. Ο επαναφορτιζόμενος ψηφιακός χρονοδιακόπτης (εφεξής, απλώς «χρονοδιακόπτης») καθιστά δυνατό να αποφασίζετε εκ των προτέρων πότε θα ενεργοποιούνται ή θα απενεργοποιούνται οι ψηφιακές συσκευές σας που βρίσκονται σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και την αύξηση της ασφάλειας στο σπίτι σας.
2. Η λειτουργία τυχαίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης επιτρέπει στις συσκευές να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα. Ως εκ τούτου, είναι κατάλληλος για ορισμένες αυτόματες λειτουργίες στο σπίτι σας, ενώ επίσης σας επιτρέπει να αποκρύψετε την απουσία σας από διαρρήκτες.
3. Η οθόνη LCD εμφανίζει την επιλεγμένη ρύθμιση προγράμματος και την πραγματική ώρα.
4. Μπορείτε να ορίσετε έως και 10 προγράμματα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

B. Προδιαγραφές

1. Τροφοδοσία: 230 V~, 50 Hz, 16(2) A
2. Μέγιστο φορτίο: 3.680 W
3. Προστασία IP: IP44
4. Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C έως +40 °C
5. Διάστημα ρύθμισης ώρας: 1 λεπτό
6. 16 συνδυασμοί ημερών ή ομάδων ημερών
7. Ακρίβεια: ±1 λεπτό ανά μήνα
8. Εφεδρική μπαταρία: NiMH 1,2 V >100 ώρες

Γ. Εγκατάσταση

1. Συνδέστε το χρονοδιακόπτη σε μια πρίζα 230 V AC.
2. Αφήστε τον να επαναφορτιστεί για 12 ώρες.
3. Μετά την επαναφόρτιση, χρησιμοποιήστε ένα μυτερό αντικείμενο, όπως για παράδειγμα ένα στυλό ή μολύβι, για να πιέσετε το κουμπί MASTER CLEAR για να διαγραφούν όλες οι αποθηκευμένες πληροφορίες.
4. Τώρα, ο χρονοδιακόπτης είναι έτοιμος για χρήση και για οποιαδήποτε νέα ρύθμιση.

Δ. Εμφάνιση ώρας

Η ώρα μπορεί να εμφανίζεται σε δύο διαφορετικά συστήματα.

1. 12ωρη λειτουργία: ψηφιακοί αριθμοί από 00:00 έως 11:59 μαζί με το σύμβολο AM (από τα μεσάνυχτα έως το μεσημέρι) ή PM (από το μεσημέρι έως τα μεσάνυχτα).
2. 24ωρη λειτουργία: ψηφιακοί αριθμοί από 00:00 έως 23:59, ενώ στην οθόνη δεν εμφανίζεται η ένδειξη AM ή PM.
3. Για εναλλαγή μεταξύ της 12ωρης και της 24ωρης λειτουργίας, πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπί CLOCK και TIMER.

Ε. Ρύθμιση της ώρας και της ημέρας της εβδομάδας

1. Ρύθμιση της ημέρας της εβδομάδας

- 1.1 Κρατήστε πατημένο το κουμπί CLOCK και ταυτόχρονα πιέστε το κουμπί WEEK για να ορίσετε την ημέρα της εβδομάδας.
- 1.2 Οι ημέρες (συντομογραφίες) εμφανίζονται με την παρακάτω σειρά:

►Mo ►Tu ►We ►Th ►Fr ►Sa ►Su

Mo = Δευτέρα, Tu = Τρίτη, We = Τετάρτη, Th = Πέμπτη, Fr = Παρασκευή, Sa = Σάββατο, Su = Κυριακή

1.3 Πιέστε το κουμπί CLOCK και σύντομα πιέστε και το κουμπί WEEK για να αλλάξετε τις ημέρες με τη σειρά με αργό ρυθμό. Εάν κρατήσετε πατημένα και τα δύο κουμπιά, οι ημέρες της εβδομάδας θα αλλάζουν γρήγορα. Απελευθερώστε τα κουμπιά μόλις εμφανιστεί η επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας.

2. Ρύθμιση ώρας

2.1 Για να ορίσετε την ώρα, κρατήστε πατημένο το κουμπί CLOCK και πιέστε το κουμπί HOUR.

2.2 Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί CLOCK και πιέσετε σύντομα το κουμπί HOUR, η ώρα θα αλλάξει με αργό ρυθμό. Εάν κρατήσετε πατημένα και τα δύο κουμπιά, η ώρα θα αλλάξει γρήγορα. Απελευθερώστε και τα δύο κουμπιά μόλις εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα στην οθόνη.

2.3 Για να ορίσετε τα λεπτά, κρατήστε πατημένο το κουμπί CLOCK και πιέστε το κουμπί MINUTE. Για να ορίσετε τα λεπτά, προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο όπως με τη ρύθμιση της ώρας, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο σημείο 2.2.

3. Ρύθμιση θερινής ώρας

3.1 Κρατήστε πατημένο το κουμπί CLOCK και πιέστε ON/AUTO/OFF για να ενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα. Στην οθόνη, η ώρα θα αυξηθεί αυτόματα κατά μία και ταυτόχρονα θα εμφανιστεί το σύμβολο «S».

3.2 Αν πιέσετε πάλι τα κουμπιά CLOCK και ON/AUTO/OFF, μπορείτε να ακυρώσετε τη θερινή ώρα. Η ώρα θα μειωθεί κατά μία και το σύμβολο "S" θα σβήσει από την οθόνη.

Σημείωση:

Για να ορίσετε την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας, η οθόνη LCD πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία πραγματικού χρόνου. Εάν η οθόνη LCD βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης προγραμμάτων, πιέστε το κουμπί CLOCK και η οθόνη θα επιστρέψει σε λειτουργία πραγματικού χρόνου.

ΣΤ. Ρύθμιση των προγραμμάτων

1. Εάν στην οθόνη LCD εμφανίζεται η πραγματική ώρα (στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "CLOCK"), πιέστε μία φορά το κουμπί TIMER για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ρύθμισης προγραμμάτων. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης LCD εμφανίζεται η ένδειξη "1ON" και το κείμενο "PROGRAM".

1.1 Η ένδειξη «1» επισημαίνει τον αριθμό της ομάδας προγραμμάτων (οι ομάδες προγραμμάτων αριθμούνται από 1 έως 10).

1.2 «ON» σημαίνει ενεργοποιημένο.

1.3 «OFF» σημαίνει απενεργοποιημένο.

2. Για να επιλέξετε ομάδα προγραμμάτων και την επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, πιέστε το κουμπί TIMER για να επιλέξετε το μεγαλύτερο αριθμό ομάδας, ενώ η ακολουθία εμφάνισης είναι η εξής:

►1ON ►1OFF ►2ON ►2OFF ►...10ON ►10OFF

Η πραγματική ώρα θα εμφανιστεί αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα αδράνειας στις ρυθμίσεις ή αν πιέσετε το κουμπί CLOCK.

3. Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα (1–10), μπορείτε να ορίσετε την ημέρα της εβδομάδας και την ώρα. Πιέστε το κουμπί WEEK για να επιλέξετε την ημέρα ή μια ομάδα ημερών της εβδομάδας. Οι συντομογραφίες των ημερών/ομάδων ημερών εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:

3.1 MO TU WETH FR SA SU

3.2 MO -> TU -> WE -> TH -> FR -> SA -> SU

3.3 MO TU WETH FR

3.4 SA SU

3.5 MO TU WETH FR SA

3.6 MO WE FR

3.7 TU TH SA

3.8 MO TU WE

3.9 TH FR SA

3.10 MO WE FR SU

4. Για να ορίσετε την ώρα του προγράμματος, στην οθόνη LCD πρέπει να εμφανίζεται το κείμενο «PROGRAM».
4.1 Για να ορίσετε την ώρα έναρξης (ενεργοποίησης) του προγράμματος (1ON), πιέστε σύντομα το κουμπί HOUR. Οι ώρες θα αρχίσουν να αλλάζουν με αργό ρυθμό. Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί, οι ώρες θα αλλάζουν γρήγορα. Απελευθερώστε το κουμπί μόλις εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα στην οθόνη.
- 4.2 Για να ορίσετε τα λεπτά έναρξης του προγράμματος (1ON), πιέστε σύντομα το κουμπί MINUTE. Η ώρα θα αρχίσει να αλλάζει με αργό ρυθμό. Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί, η ώρα θα αλλάζει γρήγορα. Απελευθερώστε το κουμπί μόλις εμφανιστούν τα επιθυμητά λεπτά στην οθόνη.
- 4.3 Για να ορίσετε τη λήξη (απενεργοποίηση) του προγράμματος (1OFF), πιέστε το κουμπί TIMER και συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο, όπως περιγράφεται στα σημεία 4.1 και 4.2.

Σημείωση:

- (α) Εάν θέλετε να ρυθμίσετε ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα, προχωρήστε σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα σημεία 4 έως 4.3 στο τμήμα ΣΤ και καταχωρίστε νέα στοιχεία για να αντικαταστήσετε την αρχική ρύθμιση.
- (β) Αφού ρυθμίσετε το πρόγραμμα, πιέστε το κουμπί CLOCK για να επιστρέψετε στην εμφάνιση πραγματικού χρόνου. Εάν δεν το κάνετε αυτό, η πραγματική ώρα θα εμφανιστεί αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα αδράνεια.

Z. Λειτουργία Random (Τυχαία λειτουργία)

1. Η λειτουργία Random (Τυχαία λειτουργία) ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή σε μη τακτικά διαστήματα κάθε 10 έως 31 λεπτά από τις 18:00 έως τις 6:00.
2. Συνδέστε το χρονοδιακόπτη στην ηλεκτρική πρίζα και χρησιμοποιήστε το κουμπί ON/AUTO/OFF για να ορίσετε το πρόγραμμα στη λειτουργία AUTO, προκειμένου να μπορείτε να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την τυχαία λειτουργία.
3. Πιέστε το κουμπί RANDOM. Στο δεξί μέρος της οθόνης LCD θα εμφανιστεί το σύμβολο «R», που υποδηλώνει ότι η λειτουργία τυχαίας απενεργοποίησης/ενεργοποίησης είναι ενεργοποιημένη. Για 10–31 λεπτά, η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη. Μετά από αυτό το διάστημα, η λειτουργία επανέρχεται στον αντίθετο τρόπο λειτουργίας, οπότε ενεργοποιείται.
4. Αν πιέσετε επανειλημμένα το κουμπί RANDOM, μπορείτε να αναστείλετε τη λειτουργία τυχαίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Η ένδειξη «R» θα σβήσει από την οθόνη.

H. Ακύρωση/επαναφορά ενός προκαθορισμένου προγράμματος

Όταν πιέσετε το κουμπί ON/AUTO/OFF, μπορείτε να ακυρώσετε ή να επαναφέρετε ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα, οπότε η οθόνη αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:

1. «ON»: ακύρωση ενός προκαθορισμένου προγράμματος, ώστε η συσκευή να παραμένει ενεργοποιημένη συνεχώς.
2. «AUTO»: επαναφορά ενός προκαθορισμένου προγράμματος, ώστε η συσκευή να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις.
3. «OFF»: ακύρωση ενός προκαθορισμένου προγράμματος, ώστε η συσκευή να παραμένει απενεργοποιημένη συνεχώς.

Σημείωση:

- (α) Η προκαθορισμένη λειτουργία τυχαίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θα λειτουργήσει μόνον εφόσον ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται σε λειτουργία AUTO (Αυτόματη λειτουργία).
- (β) Εάν η λειτουργία Random (Τυχαία λειτουργία) είναι ενεργοποιημένη, οι λειτουργίες αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των ρυθμισμένων προγραμμάτων είναι ανενεργές.

Θ. Εγκατάσταση

1. Ρυθμίστε στο χρονοδιακόπτη τα απαιτούμενα προγράμματα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω.
2. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική συσκευή.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής στην πρίζα του χρονοδιακόπτη και, στη συνέχεια, συνδέστε το χρονοδιακόπτη στην τροφοδοσία.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
5. Η συσκευή θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται αυτόματα σύμφωνα με τα προγράμματα που επιλέγете, εκτός και αν ακυρώσετε χειροκίνητα τη ρύθμιση.



I. Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

- Εάν η οθόνη δεν λειτουργεί, συνδέστε το χρονοδιακόπτη σε μια πρίζα 230 V AC και αφήστε τον να φορτιστεί. Σε περίπου 2 ώρες, η οθόνη θα ανάψει και ο χρονοδιακόπτης θα είναι πλήρως λειτουργικός. Για να φορτιστεί πλήρως, αφήστε τον συνδεδεμένο για περίπου 12 ώρες.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή για να αποφύγετε την καταστροφή της.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται και να χρησιμοποιείται μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας 230 V AC (~)/ 50 Hz, εξοπλισμένο με επαφή ασφαλείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τον ηλεκτρισμό.
- Διαβάστε τα στοιχεία στην αντίστοιχη πινακίδα των ηλεκτρικών συσκευών που συνδέετε στο χρονοδιακόπτη. Η μέγιστη κατανάλωση ισχύος από όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο χρονοδιακόπτη δεν πρέπει να υπερβεί τα 3.680 W (μέγιστο ρεύμα 16 A). Το μέγιστο επαγωγικό φορτίο είναι 2 A.
- Κάθε άλλη χρήση της συσκευής αυτής, εκτός από τη χρήση σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω στο παρόν εγχειρίδιο, θα οδηγήσει σε καταστροφή του προϊόντος και μπορεί να ενέχει κινδύνους, όπως βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Η συσκευή δεν πρέπει να τροποποιηθεί ή να ανακατασκευαστεί με οποιονδήποτε τρόπο! Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή ασφαλείας τροφοδοσίας της συσκευής δεν είναι κατεστραμμένη. Εάν ο αγωγός ασφαλείας είναι κομμένος, η ζωή σας ενδέχεται να βρισκεται σε κίνδυνο.
- Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: από -10 °C έως +40 °C.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλοντα με δυσμενείς συνθήκες, όπως εύφλεκτα αέρια, ατμούς και σκόνη.
- Μην παρεμβαίνετε στην καλωδίωση της συσκευής και μην την αποσυναρμολογήσετε! Εάν η συσκευή καταστραφεί ή δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον πωλητή.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής και της οθόνης LCD, χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά καθαρισμού και μη βυθίσετε τη συσκευή σε νερό!
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (όπου συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά) των οποίων η σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ανικανότητα ή η έλλειψη πείρας και γνώσεων αποτρέπουν την ασφαλή χρήση, εκτός και αν κατά τη χρήση της συσκευής τελούν υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να τελούν υπό επίβλεψη για να μην παίζουν με τη συσκευή.



Μην το απορρίπτετε με οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία συλλογής για ταξινομημένα απορρίμματα. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής. Εάν οι ηλεκτρονικές συσκευές απορριφθούν σε χωματερή, επιβλαβείς ουσίες ενδέχεται να παρεισφρήσουν στα υπόγεια ύδατα και να περάσουν με αυτόν τον τρόπο στην τροφική αλυσίδα, κάτι που θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία.